Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihre EVERSE: electrovoice.com/register

Schnellkonfiguration

Zum Einrichten des Lautsprechers:

Schritt	Abbildung
1. Schließen Sie das Netzkabel einer geerdeten Steckdose an den Anschluss **MAINS IN** an, um sicherzustellen, dass der Akku ausreichend aufgeladen ist. **Hinweis:** Es wird empfohlen, den Lautsprecher bei der ersten Benutzung 24 Stunden lang am Stromnetz angeschlossen zu lassen und aufzuladen.	
2. Schalten Sie den Strom auf **ON**.	
3. Stellen Sie die Lautstärke (**VOL**) mit dem **MASTER-VOL** -Regler auf 0 dB.	
4. Drücken Sie den Eingangsauswahl-Softkey für **INPUT 1** oder **INPUT 2** wenn Sie ein XLR- oder ¼-Zoll (6,35 mm)-Kabel verwenden, oder drücken Sie den Eingangsauswahl-Softkey für **INPUT 3/4** wenn Sie Bluetooth oder 3,5 mm Miniklinke verwenden. Verwenden Sie den **MASTER-VOL** -Regler um das **INPUT LEVEL** gemäß **MUTE**.	
5. Verbinden Sie eine Audioquelle über ein XLR-, TRS- oder TS-Kabel mit **INPUT 1**, **INPUT 2**oder eine 3,5 mm Miniklinke an **INPUT 3/4**. Stellen Sie sicher, dass die Audioquelle auf **MUTE** oder eine niedrige Lautstärke eingestellt ist, bevor die Verbindung hergestellt wird. Erhöhen Sie nach dem Anschluss die Leistung der Quelle auf einen angemessenen Pegel.	
6. Stellen Sie **EINGANG LEVEL** so ein, bis die Signal-Peaks knapp unter dem Maximalpegel liegen oder die gewünschte Leistung erreicht ist. Wenn **PK** (PEAK) angezeigt wird, drehen Sie den Pegel herunter, bis die **PK** -Anzeige verschwindet. Drücken Sie den Eingangsauswahl-Softkey erneut, um das Kanalmenü zu verlassen.	
7. Stellen Sie mit dem **MASTER-VOL** -Regler die Lautstärke (**VOL**) nach Bedarf ein, bis der Lautsprecher die gewünschte Ausgangsleistung liefert.	

Koppeln der QuickSmart Mobile App

Die EV QuickSmart Mobile App für Tablets und Smartphones ist im Apple App Store und im Google Play Store zum Download verfügbar.

Hinweis!

Die EV QuickSmart Mobile App wurde entwickelt, um nur Lautsprecher von Electro-Voice zu finden, die über eine Bluetooth®-Steuerungsfunktion verfügen.

Die EV QuickSmart Mobile App zeigt keine anderen Arten von Bluetooth®-Einheiten an, z. B. Telefone, Laptops, Tablets oder Headsets.

Vor der Kopplung der EV QuickSmart Mobile App mit Electro-Voice Lautsprechern:

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf dem Smartphone oder Tablet aktiviert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Pairing-Modus auf dem Lautsprecher aktiviert ist.

So versetzen Sie den Lautsprecher in den Pairing-Modus für Steuerung und Streaming:

1. Halten Sie **INPUT 3/4** so lange gedrückt, bis der **Pairing-Modus eingeschaltet ist** und die 4-stellige ID auf dem LCD angezeigt wird.
   Der Pairing-Modus kann über das LCD-Menü für die Steuerung und das Streaming separat aktiviert werden.



2. Navigieren Sie zum Bluetooth®-Einstellungsmenü Ihre Mobilgeräts, suchen Sie den EVERSE Lautsprecher mit der passenden 4-stelligen ID und stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Lautsprecher gekoppelt sind.
   Dadurch wird das Mobilgerät mit dem EVERSE Lautsprecher für Audio-Streaming verbunden.
3. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um das Pairing für die Bedienung durchzuführen.

Hinweis!

Stellen Sie bei Android Geräten sicher, dass Ortungsdienste erlaubt sind. Electro-Voice sammelt, speichert oder verfolgt keine Standortdaten oder persönlichen Informationen des Benutzers.

Erstes Mal koppeln

1. Öffnen Sie die EV QuickSmart Mobile-App.
2. **Wählen Sie Ihre Lautsprecher aus** wird auf dem Bildschirm angezeigt.
   Die EV QuickSmart Mobile App sucht nach verfügbaren Bluetooth® -fähigen Electro-Voice-Lautsprechern.
   Die verfügbaren Lautsprecher werden auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Tippen Sie auf den Lautsprecher, den Sie mit der App koppeln möchten.
   Der ausgewählte Lautsprecher wird unterstrichen, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis alle gewünschten Lautsprecher ausgewählt sind.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **CONNECT**.





6. Die App verbindet sich mit dem ausgewählten Lautsprecher.
   Sie erhalten von iOS/iPadOS/Android eine Mitteilung über das Pairing für jedes Gerät, die Sie akzeptieren müssen.
7. Tippen Sie auf **PAIR** auf der Einheit, um die Kopplung mit den Lautsprechern zu akzeptieren.
   Die App kann sich mit bis zu sechs Lautsprechern verbinden.



Nachfolgende Kopplung

Zum Koppeln weiterer Lautsprecher mit der EV QuickSmart Mobile App:

1. Tippen Sie auf das Symbol der EV QuickSmart Mobile-App.
2. Auf dem Bildschirm wird **Wählen Sie Ihre Lautsprecher aus** angezeigt.
   Die EV QuickSmart Mobile App sucht nach verfügba-

ren Bluetooth®-fähigen Electro-Voice Lautsprechern. Die verfügbaren Lautsprecher werden auf dem Bildschirm angezeigt.

3. Tippen Sie auf den Lautsprecher, den Sie mit der App koppeln möchten.
   Der ausgewählte Lautsprecher wird unterstrichen, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis alle gewünschten Lautsprecher ausgewählt sind.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **CONNECT**.
   Die App verbindet sich mit dem gewünschten Lautsprecher.
   Die App kann sich mit bis zu sechs Lautsprechern verbinden.

Verwendung auf Stativ oder Distanzstange

EVERSE Lautsprecher werden auf einem Stativ oder auf einer Stange über einem Subwoofer montiert.

Befestigung einer Lautsprecherbox auf einem Stativ

Vorsicht!
Die Stativsicherheit in Kombination mit dieser Lautsprecherbox wurde nicht geprüft. Prüfen Sie anhand der technischen Daten des Stativs, ob dieser das Gewicht der Lautsprecherbox aushält.

So befestigen Sie einen Lautsprecher auf einem Stativ:

1. Platzieren Sie das Stativ auf ebenem, stabilem Untergrund.
   - Ziehen Sie die Stativbeine vollständig auseinander.
   - Gefährden Sie nicht den sicheren Stand des Stativs, indem Sie versuchen, dessen Höhe zu verlängern.
   - Montieren Sie auf einem für einen einzelnen Lautsprecher ausgelegtem Stativ nicht mehr als einen Lautsprecher.
2. Heben Sie den Lautsprecher mit zwei Händen hoch.
3. Setzen Sie die auf der Lautsprecherboxunterseite befindliche Stativhülse auf die Distanzstange.

Montage einer Lautsprecherbox auf einer Stange

Zur Befestigung eines Lautsprechers an einem Mast:

1. Platzieren Sie den Subwoofer auf ebenem, stabilem Untergrund.
2. Stecken Sie die Stange mit M20-Gewinde in die Aufnahme auf der Subwoofer-Oberseite.
3. Drehen Sie die Stange mit M20-Gewinde im Uhrzeigersinn, um sie am Subwoofer zu befestigen.



4. Heben Sie den Lautsprecher mit zwei Händen hoch.
5. Setzen Sie die auf der Lautsprecherboxunterseite befindliche Stativhülse auf die Distanzstange.
6. Stellen Sie die Position des Lautsprechers im DSP-Steuerungsmenü auf **TRIPOD.**
7. Wählen Sie die entsprechende **LOW PASS-Einstellung** für Ihren Subwoofer.



Hinweis!
Wählen Sie im Menü oder in der App die Option **LOCATION TRIPOD** für den besten Klang.

Verwitterung

Der EVERSE Lautsprecher mit der bedingt wetterfesten Anschlussfeldabdeckung ist nur für die vorübergehende Verwendung in nassen oder feuchten Umgebungen vorgesehen.

- Verwenden Sie die wettertaugliche Eingangsabdeckung, wenn Sie den Lautsprecher mit Akku betreiben und Bluetooth® Streaming und Steuerung verwenden.



- Entfernen Sie die wettertaugliche Eingangsabdeckung, indem Sie die Abdeckung vorsichtig und gleichmäßig mit Hilfe der Fingerabdrücke herausziehen.



- Verwenden Sie die als Zubehör von Electro-Voice zugelassene regenfeste Abdeckung (nicht im Lieferumfang), wenn Sie den Lautsprecher an das Stromnetz anschließen oder wenn einer der E/A-Anschlüsse benötigt wird.

Electro-Voice

Battery-powered loudspeaker

EVERSE8-EU, EVERSE8-US, EVERSE8-W, EVERSE12-EU, EVERSE12-US



Kurzbedienungsanleitung

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA
www.electrovoice.com
© Bosch Security Systems, LLC, 2023

EU importer:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2023

F.01U.415.386

2023-07 | 01 | F.01U.415.386 | 202312181253



Bei Verwendung von EVERSE Lautsprechern in feuchten oder nassen Umgebungen:

- Konsultieren Sie immer das Benutzerhandbuch für vollständige Anweisungen.
- Verwenden Sie nur von Electro-Voice zugelassenes Zubehör.
- Stellen Sie den Lautsprecher NICHT in eine Pfütze oder stehendes Wasser.
- Stellen oder transportieren Sie den Lautsprecher NICHT auf dem Kopf oder auf die Seite des Verstärkers.
- Entfernen Sie die wettertaugliche Eingangsabdeckung oder das Akkupaket NICHT, wenn sie nass sind. Lassen Sie den Lautsprecher vollständig trocknen, bevor Sie ihn abnehmen.
- Versuchen Sie NICHT, den Lautsprecher in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, wenn der Akku nicht eingesetzt ist.

Electro-Voice

Battery-powered loudspeaker

EVERSE8-EU, EVERSE8-US, EVERSE8-W,
EVERSE12-EU, EVERSE12-US



Kurzbedienungsanleitung

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA
www.electrovoice.com
© Bosch Security Systems, LLC, 2023

EU importer:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2023

2023-07 | 01 | F.01U.415.386 | 202312181253

F.01U.415.386