

Registro do produto



Registre seu EVIVA: electrovoice.com/register

Configuração rápida

Os alto-falantes da série EVIVA da Electro-Voice são sistemas de áudio totalmente integrados com componentes eletrônicos e transdutores cuidadosamente combinados. Esses produtos facilitam a configuração rápida de um sistema de som de alta qualidade com uma quantidade mínima de cabos e componentes eletrônicos externos.

Etapa	Ilustração
1. Conecte o cabo de alimentação CA de uma tomada com aterramento ao MAINS IN .	
2. Conecte o cabo XLR ou TRS de uma fonte de áudio a INPUT 1 ou INPUT 2.	
3. Ajuste o ganho de entrada para $-\infty$ (mudo).	
4. Mude a energia para ON .	

Etapa	Ilustração
5. Aumente o ganho de entrada para o nível de sinal desejado. Se o indicador SIG / PEAK ficar vermelho, reduza o controle do nível de entrada correspondente.	
6. Ajuste Botão de controle MASTER VOLUME para o volume desejado. Cuidado com o indicador LIMIT .	

Transmissão sem fio

Para os modelos EVIVA12P e EVIVA15P, siga estas instruções para parear e ajustar de forma rápida e correta o sistema para transmissão sem fio de um dispositivo móvel ativado para Bluetooth®.

Antes do emparelhamento:

- ▶ Certifique-se de que o Bluetooth® esteja ativado no dispositivo móvel.

Para emparelhar o sistema com a transmissão sem fio:

1. Usando o botão Botão **MASTER VOLUME**, vire o nível de ganho de saída para $-\infty$ (mudo).
2. Mantenha pressionado o botão **PUSH & HOLD TO PAIR** por 3 segundos ou mais para entrar no modo de emparelhamento. O indicador de Bluetooth pisca durante o modo de emparelhamento.
3. No dispositivo móvel, navegue até o menu Bluetooth e selecione EVIVA 12P ou EVIVA 15P na lista de dispositivos descobertos.

Aviso!

Cada caixa de som tem um identificador único de 4 dígitos após o nome do modelo. O identificador único de 4 dígitos (**ID de Bluetooth**) pode ser encontrado na etiqueta branca na parte traseira da caixa.

- ▶ O indicador de Bluetooth fica aceso de modo contínuo após a conexão ser estabelecida.

Estrutura de ganho

Depois de parear seu dispositivo móvel com o sistema, você pode definir o volume do seu dispositivo de transmissão.

Para definir o volume do dispositivo de streaming:

1. Ajuste o ganho de saída da caixa para $-\infty$ (mudo).
2. Inicie a reprodução da música do seu player/fonte.
3. Aumente o volume do dispositivo para pelo menos 75%.
4. Usando o botão Botão de controle **MASTER**

VOLUME, aumente o ganho de saída para o nível de audição desejado.

Cuidado com o indicador **LIMIT**.

5. Abaixar o nível no seu dispositivo para o controle de volume conveniente (opcional).

Operação de monitor de chão, montagem de haste e tripé

Cuidado!

Recomendamos que o levantamento e o posicionamento de alto-falantes mais pesados sejam feitos por duas pessoas. O levantamento e posicionamento de alto-falantes mais pesados feito por uma única pessoa pode causar ferimentos.



Cuidado!

Não empilhe alto-falantes adicionais.



Montagem no tripé ou mastro

Montagem de alto-falantes portáteis EVIVA em um tripé ou suporte acima de um subwoofer.

Montagem de um alto-falante em um suporte de tripé


Cuidado!

O tripé não é avaliado quanto à segurança com este alto-falante. Verifique se as especificações do suporte do tripé podem garantir o apoio do peso do alto-falante.

Para montar um alto-falante em um suporte de tripé, faça o seguinte:

1. Coloque o suporte de tripé em uma superfície nivelada e estável.
 - Estenda completamente as pernas do suporte do tripé.
 - Não comprometa a integridade estrutural do suporte de tripé tentando deixar o suporte mais alto.
 - Não tente montar mais de um alto-falante em um suporte projetado para um único alto-falante.

2. Suspenda o alto-falante usando as duas mãos.
3. Ajuste o copo do suporte localizado na parte inferior do alto-falante no suporte.



Montagem de um alto-falante em um suporte



Para montar um alto-falante em um suporte, faça o seguinte:

1. Coloque o subwoofer em uma superfície nivelada e estável.
2. Insira a haste no copo na parte superior do subwoofer. Se estiver usando um suporte de haste rosqueado, gire a haste no sentido horário para prendê-la no subwoofer.
3. Suspenda o alto-falante usando as duas mãos.
4. Ajuste o copo do suporte localizado na parte inferior do alto-falante no suporte.

Monitor de chão


As caixas EVIVA podem ser usadas como monitor de piso, posicionando-se a caixa no ângulo integrado do monitor.

Para configurar um alto-falante como um monitor de tribuna:

1. Coloque o alto-falante em uma superfície nivelada e estável.
2. Prenda os cabos firmemente para evitar ferimentos em artistas, equipe de produção e membros do público.

**Aviso!**


Prenda os cabos com fios de arame ou fita sempre que for possível.

**Informações de garantia**

Para obter informações sobre os períodos de garantia e o serviço de pós-vendas, visite: www.electrovoice.com/warranty

EVIVA powered speakers and subwoofer

EVIVA 12P, EVIVA 15P, EVIVA 18SP



pt-BR Guia rápido do usuário


Bosch Security Systems, LLC

130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
EUA

www.electrovoice.com

© Bosch Security Systems, LLC, 2025

Importador da UE:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Alemanha

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
2025