

Sécurité

- À utiliser uniquement avec des systèmes de haut-parleurs en colonne EVOLVE 70 et EVOLVE 90.
- Ne fixez pas le plateau roulant au système de haut-parleur en colonne quand il est assemblé. Retirez la colonne et le poteau de distance avant de fixer le plateau roulant.
- Ne déplacez pas le système de haut-parleurs pendant l'assemblage. Retirez la colonne et le pied avant le transport.

Attention!

Pour maintenir la stabilité anti-basculement, utilisez le plateau uniquement sur des surfaces sèches, planes et horizontales. Ne l'utilisez pas sur des surfaces inclinées ou instables. Cela pourrait entraîner une instabilité et renverser le produit, occasionnant des dommages et/ou des blessures corporelles.



Avertissement!

L'utilisation d'accessoires ou de pièces non autorisées avec ce système ou tout autre produit Electro-Voice s'effectue à vos risques et périls. L'utilisation d'accessoires ou de pièces non autorisées peut entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages ou la mort.



L'utilisateur assume toute la responsabilité de ce type d'utilisation, qui peut également entraîner l'annulation de la garantie.

Fonctionnalités

- Chariot en contreplaqué équipé de quatre roulettes robustes
- Fixation sécurisée au caisson sub
- Matériel à décrochage rapide et roulettes arrière verrouillables
- Utilisation du système possible sans retrait
- Utilisation possible avec les housses du caisson sub-grave EVOLVE
- Empilable lorsqu'il n'est pas utilisé
- Disponible en noir

Installation


Pour fixer le plateau roulant :



Remarque!


Si vous possédez un couvercle coulissant EVOLVE, placez-le sur le caisson de basse avant de fixer le plateau roulant.

1. Basculez le caisson de basse sur l'arrière de l'enceinte. Assurez-vous que le caisson de basse repose bien sur les butoirs en caoutchouc situés sur le panneau arrière.




2. Alignez les pieds du caisson de basse sur l'encoche correspondante du plateau roulant.

3. Alignez les plaques de fixation du caisson de basse sur la visserie de fixation du plateau tournant. Vous devez peut-être faire pivoter les roulettes inférieures pour éviter toute interférence avec le sol.




4. Tournez les loquets papillon dans le sens des aiguilles d'une montre pour les serrer et fixer le plateau tournant au bas de l'enceinte du caisson de basses. Assurez-vous que les deux loquets papillon sont fixés.




Avertissement!

Utilisez toujours les deux loquets papillon pour fixer le plateau roulant.

5. Basculez les loquets papillon en position fermée à plat.



6. Réinstallez l'enceinte du caisson de basse sur les roulettes.



Remarque!

Il est possible d'utiliser le système de haut-parleur en colonne pendant qu'il est fixé au plateau roulant. Avant de le faire fonctionner, assurez-vous que les freins des roulettes du plateau roulant sont engagés.

Une légère diminution de la réponse en basse peut se produire quand le système de haut-parleur en colonne fonctionne en étant fixé au plateau roulant. Pour optimiser les performances des basses, retirez le caisson de basse du plateau roulant et posez-le directement sur le sol.



Données techniques

	EVOLVE70-DOLLY Chariot pour EVOLVE70
Matériau	Contreplaqué
Couleur	Noir
Charge maximale (lb)	138 lb
Charge maximale (kg)	62.50 kg
Dimensions (H x L x P) (in) ¹	5.63 in x 18.9 in x 24.4 in
Dimensions (H x L x P) (mm) ¹	143 mm x 480 mm x 620 mm
Dimensions expédition (H x L x P) (po)	7.48 in x 19.7 in x 25.6 in
Dimensions expédition (H x L x P) (mm)	190 mm x 500 mm x 650 mm
Poids (lb)	14.60 lb
Poids (kg)	6.60 kg
Poids brut (lb)	19 lb
Poids à l'expédition (kg)	8.60 kg

	EVOLVE90-DOLLY CHARIOT POUR EVOLVE90
Matériau	Contreplaqué
Couleur	Noir
Charge maximale (lb)	138 lb
Charge maximale (kg)	62.50 kg
Dimensions (H x L x P) (in) ¹	5.63 in x 21.26 in x 27.28 in
Dimensions (H x L x P) (mm) ¹	143 mm x 540 mm x 693 mm
Dimensions expédition (H x L x P) (po)	7.48 in x 22.05 in x 28.46 in
Dimensions expédition (H x L x P) (mm)	190 mm x 560 mm x 723 mm
Poids (lb)	16.50 lb

	EVOLVE90-DOLLY CHARIOT POUR EVOLVE90
Poids (kg)	7.50 kg
Poids brut (lb)	20.50 lb
Poids à l'expédition (kg)	9.30 kg

¹ La hauteur inclut les roulettes




Fig. 1: EVOLVE70-DOLLY





Fig. 2: EVOLVE90-DOLLY

EVOLVE Dolly Board
EVOLVE70-DOLLY, EVOLVE90-DOLLY



fr Guide d'installation rapide



Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA
www.electrovoice.com
© Bosch Security Systems, LLC, 2025

EU importer:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2025



F.01U.434.573