

สายเครื่องดนตรี RE3-ACC-GC3, 1/4 นิ้วถึง TA4F



- เคเบิลที่ทนทานเชื่อมต่อเครื่องดนตรีเข้ากับ RE3-BPT
- ปลั๊ก 1/4 นิ้วที่จับง่าย
- มีนิปลั๊กสี่ขาปรับเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณติดตั้ง EV อื่นๆ ได้




GC3 คือเคเบิลที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อเชื่อมต่อเครื่องดนตรีหรือแหล่งสัญญาณระดับสายที่มีแจ็คเอาต์พุต 1/4 นิ้วเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณแบบติดตั้ง RE3-BPT เคเบิลนี้มีความทนทาน โดยมีปลั๊ก 1/4 นิ้วที่จับง่ายบนปลายด้านหนึ่งและนิปลั๊ก 4 ขา มามาตรฐานอุตสาหกรรมบนอีกด้านหนึ่ง ต่อเครื่องดนตรีแบบมีสายด้วยบั๊กอัมป์แบบพาสซีฟหรือแอลทีพีเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณเพื่อการใช้งานแบบไร้สาย ต่อแหล่งสัญญาณระดับสายเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณเพื่อการใช้งานแบบไร้สาย


ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ขาสัญญาณของหน้าสัมผัสไฟฟ้า:	ขา #1 - สายดิน, มีปลอกหุ้ม ขา #2 - เสียง ขา #3 - ไม่เชื่อมต่อ ขา #4 - ไม่เชื่อมต่อ
หัวต่อ:	ปลั๊กโทรศัพท์ 6.5 มม. (1/4 นิ้ว) นิปลั๊ก 4 ขา
ขนาด (ความยาวเคเบิล):	32.7 นิ้ว (830 มม.)
น้ำหนักสุทธิ:	1.94 ออนซ์ (55 กรัม)
น้ำหนักในการขนส่ง:	2.12 ออนซ์ (60 กรัม)

ขนาด:




82 cm (32 Inch) Overall length



หมายเหตุการติดตั้ง/การกำหนดค่า

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้:

1. ในขณะที่ปิดเครื่องส่งสัญญาณ RE3-BPT ต่อมิปลั๊ก 4 ขา GC3 เข้ากับแจ็คอินพุตเสียง RE3-BPT
2. ต่อปลั๊ก 1/4 นิ้ว GC3 เข้ากับแจ็คเอาต์พุต 1/4 นิ้วของเครื่องดนตรีของคุณหรือแหล่งสัญญาณระดับสาย
3. เปิดเครื่องส่งสัญญาณ
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดสวิทช์ปิดเสียงของเครื่องส่งสัญญาณ
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องส่งสัญญาณตั้งค่าปิดการลดทอนสัญญาณ
6. ปรับความไวอินพุต เพื่อให้ยอดสูงสุดของสัญญาณทำให้อินพุต LED สีเหลืองของมิเตอร์ AF ของเครื่องรับสัญญาณ RE3-RX (ไฟ LED ที่หกจากด้านล่าง) ติดสว่าง ระวังอย่าให้ระดับสัญญาณเสียงของเครื่องรับสัญญาณทำให้ไฟ LED สีแดงของมิเตอร์ AF ของเครื่องรับสัญญาณติดสว่างบ่อยเกินไป



2 | สายเครื่องดนตรี RE3-ACC-GC3, 1/4 นิ้วถึง TA4F

7. ตั้งค่าการลดทอนสัญญาณของเครื่องส่งสัญญาณเป็น ปิด ถ้าสัญญาณสูงเกินไปในขั้นตอนที่ 6 บางสัญญาณของคาร์ดิออยด์ใช้การลดทอนสัญญาณ 20dB เนื่องจากมีระดับสัญญาณที่สูงมาก

มีชิ้นส่วน

จำนวน	ส่วนประกอบ
1	เคเบิลเครื่องดนตรี
1	เอกสารข้อมูลทางวิศวกรรม
1	บัตรข้อมูลการรับประกันและเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สายเครื่องดนตรี **RE3-ACC-GC3, 1/4 นิ้วถึง TA4F**

สาย 1/4 นิ้วถึงมีปลั๊ก 4 ขาเพื่อเชื่อมต่อเครื่องดนตรีเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณแบบติดตั้ง RE3-BPT, สีดำ

หมายเลขคำสั่งซื้อ **RE3-ACC-GC3**